GPX2 設定器ガイド

AC Servo Driver GPX2/GPR2-B4 Series

本書はドライバオプションの本体設定器および設定コンソールについて、まとめた 資料になります。必要に応じてご利用ください。





- 2 -

| 1 | はじめに | 4 |
|-------------|--|--|
| | 1-1. 製品寸法 1-2. 各部の名称 | 5 8 |
| 2 | 設定器操作 | 9 |
| | 2-1. 起動時 2-2. 操作概要 2-3. 接続先ドライバの選択 | 9 10 12 |
| 3 | ドライバの状態モニタ | 14 |
| 4 | モータ試運転 | 15 |
| | | |
| 5 | パラメータ確認と設定 | 16 |
| 5 | パラメータ確認と設定 5-1. 基本設定パラメータ 5-2. サーボ調整パラメータ | 16 17 18 |
| 5 | パラメータ確認と設定 5-1. 基本設定パラメータ 5-2. サーボ調整パラメータ 5-3. 機能割付けパラメータ | 16 17 18 19 |
| 5 | パラメータ確認と設定 | 16 17 18 19 20 |
| 5 | パラメータ確認と設定 | |
| 5 | パラメータ確認と設定 5-1. 基本設定パラメータ | 17 18 19 20 20 |
| 5 6 7 | パラメータ確認と設定 | . 16 17 18 19 20 20 20 21 |

1 はじめに

本体設定器および設定コンソールは専用 CPU を持ち、ドライバ本体の CPU と通信を行うことで、設定器操作を可能としています。

設定器を使用すると、パソコンからのツールソフト操作を介さずに、次のことができます。

- モータ帰還速度やトルクなどの運転状態モニタ
- ・ 手動操作によるモータ試運転
- ・ ユーザパラメータの内容確認と設定変更
- ・ドライバへのパラメータ書込み
- ・発生中のアラーム内容と履歴の参照

設定器の電源はドライバから供給されるため、<u>外部に専用電源を設ける必要はありません</u>。 本体設定器は組まれたドライバの制御電源から、設定コンソールはコネクタ接続したドライバ の制御電源から供給されます。

なお設定コンソールを使用する際は、<u>コネクタを接続した後にドライバ制御電源を投入</u>して ください。

◎対象ドライバ

| オプション名 | オプション型式 | ドライバ型式 | 備考 |
|--------|-----------|----------------------|-----------------|
| | GP2 - STX | GPX2 - 8~16 | 小容量タイプ |
| | GP2 - STY | GPX2 - 24, 40 | 中容量タイプ |
| 十十二十二 | | <u>GPX2 - 60, 80</u> | 大容量タイプは対象外 |
| 半半砇止奋 | GP2 - STE | GPR2 - 24B4~80B4 | バッテリ電源対応 レゾルバ仕様 |
| | | GPR2 - 8 \sim 40 | レゾルバ仕様(OEM 品) |
| | | GPE2 - 8 \sim 40 | エンコーダ仕様 (OEM 品) |
| | GP2 - CNS | GPX2 - 8~16 | |
| | | GPX2 - 24, 40 | |
| 設定 | | GPX2 - 60, 80 | 入继续封定 |
| コンソール | | GPR2 - 24B4~80B4 | 主機悝刈心 |
| | | GPR2 - 8 \sim 40 | |
| | | GPE2 - 8 \sim 40 | |

1-1. 製品寸法



◎本体設定器(GP2 - STX)取付け時のドライバ寸法(GPX2 - 8~16)

◎本体設定器(GP2 - STY)取付け時のドライバ寸法(GPX2 - 24~40)





◎本体設定器(GP2 - STE)取付け時のドライバ寸法(GPR2 - 24B4~80B4)

◎本体設定器(GP2 - STE)取付け時のドライバ(GPR2 - 8~16, GPE2 - 8~16) なお GPR2 - 24~40、GPE2 - 24~40 への取付けは GPX2 - 24~40と同等。



◎設定コンソール(GP2 - CNS)



1-2. 各部の名称

◎本体設定器(GP2 - STX、GP2 - STY、GP2 - STE)



◎設定コンソール(GP2 - CNS)



※設定コンソールは、 [AXIS] キーが追加されます。

2 設定器操作

2-1. 起動時

本体設定器および設定コンソールは、電源起動時に下記順番で初期表示を行います。 その後、ドライバ状態に応じた状態表示に移行して、設定器操作が有効となります。



起動時の表示

起動時の操作開始点は、状態表示(**」[5P**]下の速度帰還(**5P**[**E**])またはアラーム状態 (**P**[**P**-**n**)の内容にいます。

まずは [MODE] キーを2回押して、メイン(項目)の状態表示(**」こう**)に戻ります。

その後 [UP], [DOWN] キーで項目を選択し、[SET] キーを押すことで各機能に移行できます。 (各機能については 3~7 項を参照してください)

| メイン(項目) | | | 機能 | | |
|---------|------------|------------|----------------------------|--|--|
| dESP. | 状態表示 | | モータ帰還速度やトルク、アラーム内容などの状態モニタ | | |
| Joli | 手動運転 | | 手動操作によるモータ試運転 | | |
| PArA_ I | パラメータ設定 | 基本設定パラメータ | 制御モードや指令形式など基本設定に関するパラメータ | | |
| PArA_2 | | サーボ調整パラメータ | ゲインやフィルタなどサーボ調整に関するパラメータ | | |
| PArA_3 | 機能割付けパラメータ | | 入出力信号に対して機能ステータスを割付けるパラメータ | | |
| PArA_4 | | 拡張設定パラメータ | 内部指令や警告出力など拡張設定に関するパラメータ | | |
| PArA_S | | 通信設定パラメータ | ボーレートや軸番号など通信設定に関するパラメータ | | |
| roñSEt | パラメータ保存 | | ドライバ(フラッシュメモリ)へのパラメータ書込み | | |
| AL_LoQ | アラーム履歴 | | アラーム履歴の参照(過去7回) | | |

2-2. 操作概要



設定器操作



2-3. 接続先ドライバの選択

本項の機能は、[AXIS]キーを使用した<u>設定コンソールの特殊機能</u>になります。 ドライバは2個の通信コネクタを有しており、RS-485通信によるデイジーチェーン接続が 可能です。その際、終端ドライバに接続した設定コンソールから、内容を表示したい接続先 ドライバの軸番号(ID)が選択できます。



電源投入時(出荷設定)は、接続先(ID)が設定されていません。<u>設定コンソールはコネクタを</u> 接続したドライバの内容を表示します。



その後、接続先(ID)を選択することで、対象のドライバ内容を表示することができます。



※操作中に接続先の対象ドライバが、わからなくなった場合

接続先(ID)が表示された状態(内容表示)で、[AXIS]キーを長押しします。 <u>対象ドライバの</u> 前面パネルにある上段 LED 緑(RDY)が2秒程度、点滅します。



◎起動時の接続先(ID)について

デイジーチェーン接続で接続先(ID)を選択して使用している際、出荷設定では電源再投入 で接続先(ID)が未設定状態に戻ってしまいます。起動時の接続先(ID)を指定したい場合、 <u>内容表示の状態で[SHIFT]キーを2秒間長押し</u>します。ID 設定が保存されると(0.5秒間) 全消灯し、次回起動時から適用されます。(ID 設定は初期表示で確認できます。) なお、この保存機能は(3項)起動時の通常表示と合わせ、使用上限が1000回となります ので、ご注意ください。(使用上限に達した場合、起動時は出荷設定に固定されます。)

3 ドライバの状態モニタ



モータの速度帰還やトルク帰還など、接続されたドライバの運転 状態がモニタできます。 サブ(項目)から選択し、[SET]キーで内容表示に移行します。

| サブ(項目) | | 内容 | | 備考 |
|--------|---------|------|---------------|----------------|
| PULSE | 位置帰還 | 0 | [pulse] | |
| ٥٤٩٢٦٩ | 位置偏差 | 0 | [pulse] | |
| SPEEd | 速度帰還 | 0 | $[\min^{-1}]$ | 正常起動時の表示(出荷設定) |
| tor9UE | トルク帰還 | 0 | [%] | |
| E_tor9 | 実効トルク | 0 | [%] | |
| IncEIR | 推定イナーシャ | 00 | [ratio] | |
| RLRcn | アラーム状態 | RLOO | ₩1 | 異常発生時の表示 |

※1:アラーム状態の内容については、(7-1項)アラームコード一覧を参照してください。



状態表示の操作

◎起動時の通常表示について

設定器が正常起動した際、出荷設定では 速度帰還の内容表示 [min⁻¹] に移行します。 指定したい内容を状態表示のサブ(項目)から選択し、その<u>サブ表示の状態で[SHIFT]キー</u> を2秒間長押しします。選択が保存されると(0.5秒間)全消灯し、次回起動時から適用され ます。 なお、この保存機能は使用上限が 1000 回となりますので、ご注意ください。 (使用上限に達した場合、起動時は出荷設定に固定されます。)

4 モータ試運転



ドライバ CN1(入出力コネクタ)の配線がない状態で、手動による モータ試運転(JOG)が行えます。

試運転時のモータ回転速度は、拡張設定パラメータ(**ア月-月_4**)

のジョグ速度(**ア_ 420**)と兼用しています。

<u>ジョグ速度の変更は、リアルタイムで動作に反映されます</u>が、電源を再投入すると変更前の 値に戻ってしまいます。変更値を保存する場合は、(6項)変更パラメータの保存を行ってく ださい。





5 パラメータ確認と設定



設定種類別のサブ(項目)からパラメータ番号を選択し、[SET]キーを押すと設定内容に移行 します。その表示で、もう一度[SET]キーを押すと設定内容の変更が行えます。 なお設定項目によっては、ドライバの電源再投入が必要になります。設定内容を変更した際は 必ず(6項)変更パラメータの保存を行ってください。

◎設定種類

| 名称 | 機能 | サブ (項目) |
|------------|----------------------------|---------|
| 基本設定パラメータ | 制御モードや指令形式など基本設定に関するパラメータ | 5-1項 参照 |
| サーボ調整パラメータ | ゲインやフィルタなどサーボ調整に関するパラメータ | 5-2項 参照 |
| 機能割付けパラメータ | 入出力信号に対して機能ステータスを割付けるパラメータ | 5-3項 参照 |
| 拡張設定パラメータ | 内部指令や警告出力など拡張設定に関するパラメータ | 5-4項 参照 |
| 通信設定パラメータ | ボーレートや軸番号など通信設定に関するパラメータ | 5-5項 参照 |



パラメータの設定操作

5-1. 基本設定パラメータ

PArA_ 1

| サブ(項目)名称 | | 内容(初期値) | |) | 入力(設定範囲) |
|----------|---------------------|---------|-------|----------------------|-------------------|
| P_ 100 | 制御モード | Ċ | 1 | | 0=トルク、1=速度、2=位置 |
| P_ 10 I | 正転方向 | Ċ | 0 | | 0 = CCW, $1 = CW$ |
| P_ 1 10 | パルス列入力方式 | Ċ | 1 | | 0=1パルス、1=2パルス |
| | | .1. | | | 2=2相2逓倍、3=2相4逓倍 |
| P_ ! ! ! | _ 位置指令_ 電子ギア分子 | Ů | | | 1~10000 |
| P_ 1 12 | 位置指令 電子ギア分母 | Ū | 1 | | 1~10000 |
| P_ 120 | アナログ速度 指令係数 ※3 | | 3000 | [min ⁻¹] | 1~99999 |
| P_ 12 1 | アナログ速度 指令不感帯 | | 0.0 | [min ⁻¹] | 0.0~999.9 |
| P_ 122 | アナログ速度 指令入力電圧オフセット | | 000 | [V] | -1.00~1.00 |
| P_ 123 | アナログ速度 加速時間 | | 0 | [ms] | 0~99999 |
| P_ 124 | アナログ速度 減速時間 | | 0 | [ms] | 0~99999 |
| P_ 125 | アナログ速度 S字加減速時間 | | 0 | [ms] | 0~99999 |
| P_ 130 | アナログトルク 指令係数 ※3 | | 300 | [%] | 1~999 |
| P_ 13 I | アナログトルク 指令不感帯 | | 0.0 | [%] | 0.0~999.9 |
| P_ 132 | アナログトルク 指令入力電圧オフセット | | 000 | [V] | -1.00~1.00 |
| P_ 140 | 帰還パルス出力 分周分子 | | 1 | | 1~10000 |
| Р_ 14 1 | 帰還パルス出力 分周分母 | Ċ | { | | 1~10000 |
| P_ 150 | アナログモニタ1 出力選択 | | 5 | | 下記※1から選択 |
| P_ 15 1 | アナログモニタ1 出力係数 ※3 | | 3000 | | -999999~999999 |
| P_ 152 | アナログモニタ1 出力基準 | | 0 | | -999999~999999 |
| P_ 153 | アナログモニタ1 出力電圧オフセット | | 000 | [V] | -1.00~1.00 |
| P_ 154 | アナログモニタ1 平均化処理機能 | | 15 | [回] | 0~256 |
| P_ 160 | アナログモニタ2 出力選択 | | 9 | | 下記※1から選択 |
| P_ 16 1 | アナログモニタ2 出力係数 ※3 | | 300 | | -999999~999999 |
| P_ 162 | アナログモニタ2 出力基準 | | 0 | | -999999~999999 |
| P_ 163 | アナログモニタ2 出力電圧オフセット | | 000 | [V] | -1.00~1.00 |
| Р_ 164 | アナログモニタ2 平均化処理機能 | | 15 | [回] | 0~256 |
| P_ 170 | 位置偏差過大判定值 | ወ | 10000 | [pulse] | 0~100000 |
| P_ 171 | 速度制限值 ※3 | | 3500 | $[\min^{\cdot 1}]$ | 0~99999 |
| 551 _P | トルク制限値 ※3 | | 300 | [%] | 0~1000 |
| P_ 180 | メカロック判定機能 | ወ | 0 | | 0=無効、1=有効 |
| P_ 18 I | ポジションキープ機能 | ወ | 0 | | 0=無効、1=有効 |
| P_ 182 | 位置決め完了判定値 | ወ | 10 | [pulse] | 0~10000 |
| P_ 183 | 速度到達判定值 ※3 | ወ | 3000 | $[\min^{\cdot 1}]$ | 0~99999 |
| P_ 184 | ゼロ速度判定値 | Ċ | 10 | $[\min^{\cdot 1}]$ | 0~10000 |

※1:アナログモニタ選択群

0=位置帰還 [pulse]、 1=位置指令 [pulse]、 2=位置偏差 [pulse] 6=速度帰還 [min⁻¹]、 7=速度指令 [min⁻¹]、 8=速度アナログ入力 [V] 9=トルク帰還 [%]、 10=トルク指令 [%]、 11=トルクアナログ入力 [V] 12=主電源電圧 [V](GPX2 - 8~16 のみ)、 13=推定イナーシャ比 [ratio] 4=位置指令速度 [pps]、 306=実効トルク [%]

※2: Ů 電源マークのあるパラメータは、変更後に電源再投入が必要です。

※3:組合せモータ仕様により異なる場合があります。

5-2. サーボ調整パラメータ

PR-R_2

| サブ(項目) 名称 | | 内容(初期値) |) | 入力 (設定範囲) |
|-----------|-----------------------------|------------|---------|---------------|
| P_200 | チューニング方式 | ወ 🛛 | | 0=オート、1=マニュアル |
| DI 5_9 | ゲインボリューム調整機能 | 1 | | 0=無効、1=有効 |
| P_220 | オートチューニング | 8 | | 0=無効、1=有効 |
| | イナーシャ推定 | | | |
| P_221 | オートチューニング ゲイン1 チューニングレベル | 10 | | 1.0~10.0 |
| P_222 | オートチューニング | 00 | | -10.0~10.0 |
| | ゲイン 1 応答レベル | | | |
| P_223 | オートチューニング | 82 | [ratio] | 0.0~30.0 |
| | ゲイン1 イナーシャ比 | | | |
| Р_242 | マニュアルチューニング | 0 | [%] | 0~100 |
| | ゲイン1 位置フィードフォワード | | | |
| Р_243 | マニュアルチューニング | 30 | | 0~1000 |
| | ゲイン1 位置比例 | | | |
| Р_244 | マニュアルチューニング | 300 | | 0~5000 |
| | ゲイン1 速度比例 | | | |
| P_245 | マニュアルチューニング | IS0 | | 0~5000 |
| | ケイン1 速度積分 | _ | | |
| P_260 | 電流指令 ノッチフィルタ 機能 | <u> </u> | | 0=無効、1=有効 |
| P_26 (| 電流指令 ノッチフィルタ 周波数 | 10000 | [Hz] | 10.0~1500.0 |
| P_262 | 電流指令 ノッチフィルタ Q値 | ۲ <u>۵</u> | | 0.5~5.0 |
| P_263 | 電流指令 ローパスフィルタ 機能 | 0 | | 0=無効、 1=有効 |
| P_264 | 電流指令 ローパスフィルタ 周波数 | 1000.0 | [Hz] | 10.0~3000.0 |
| 0r5_9 | 速度指令 ローパスフィルタ 機能 | 0 | | 0=無効、1=有効 |
| P_271 | 速度指令 ローパスフィルタ 周波数 | 10000 | [Hz] | 10.0~3000.0 |

※1:表記無き、オートチューニングのゲイン2(P224~P226)、マニュアルチューニングのゲイン2(P248~P251)の設定変更については、ツールソフト(TelGPX2)をご利用ください。

※2: Ů 電源マークのあるパラメータは、変更後に電源再投入が必要です。

5-3. 機能割付けパラメータ

| <u>00</u> _ | D | ļ |
|-------------|---|---|
| r nr | Π | |

| サブ (項 | 目)名称 | 内容(初期値) | 入力(設定範囲) |
|---------|--------------|-----------------|--|
| P_300 | 入力 サーボ ON | 盘↓ 正論理 | |
| P_ 30 I | 入力 リセット | []2 正論理 | 0.0=常時 OFF (機能無効) |
| P_302 | 入力 偏差カウンタクリア | □2 正論理 | - 0.1=人力1止論理、0.2=人力2止論理 0.2=入力2工論理 0.4=入力4工論理 |
| P_ 304 | 入力 正転始動 | []] 正論理 | 0.5=入力5正論理、0.6=入力6正論理 |
| P_ 30S | 入力 逆転始動 | [] 4 正論理 | 0.7=入力7正論理、0.8=入力8正論理 |
| P_306 | 入力 正転強制停止 | [] 負論理 | |
| P_307 | 入力 逆転強制停止 | 🔏 負論理 | 1.0=常時 ON (機能常時有効) |
| P_320 | 入力 正転 JOG | 85 正論理 | Ⅰ.1=人刀Ⅰ貝論理、Ⅰ.2=人刀2 貝論理 1 2=入力2 自論理 1 4=入力 4 自論理 |
| P_321 | 入力 逆転 JOG | 85 正論理 | 1.5=入力5負論理、1.6=入力6負論理 |
| P_322 | 入力 指令選択 1 | 00 | 1.7=入力7負論理、1.8=入力8負論理 |
| P_323 | 入力 指令選択 2 | 00 | |
| P_324 | 入力 制限值選択 1 | 00 | 入力 1~8 に機能を割付けます (またち) |
| P_325 | 入力 制限值選択 2 | 00 | (里復割竹()可能) |
| P_326 | 入力 制御モード選択 | 00 | |
| P_ 350 | 出力 レディー | 00 | |
| P_ 35 I | 出力 サーボ ON 中 | 00 | 0.0=割付なし(機能無効) 0.1=出力1 正論理 0.2=出力2 正論理 |
| P_352 | 出力 位置決め完了 | 🚺 正論理 | 0.3=出力3 正論理、0.4=出力4 正論理 |
| P_353 | 出力 速度到達 | 00 | 1 0 (+++++) (+++++++++++++++++++++++ |
| P_354 | 出力 ゼロ速度 | []2 正論理 | 1.0=割付なし(機能無効) 1.1=出力1負論理、1.2=出力2負論理 |
| P_355 | 出力 ブレーキ開放中 | []] 正論理 | 1.3=出力3負論理、1.4=出力4負論理 |
| P_356 | 出力 制限中 | 00 | |
| P_357 | 出力 異常発生中 | 24 負論理 | 山刀1~4に機能を割りります (重複割付け禁止)※1 |
| P_360 | 出力 逆転中 | 00 | |

※1:出力信号への機能割付けが重複すると「警告」が発生しますので、ご注意ください。

※2:表記無き、ゲイン選択入力(P303)、指定項目異常出力(P370)、指定項目警告出力(P371)の設定変更に ついては、ツールソフト(TelGPX2)をご利用ください。

5-4. 拡張設定パラメータ

| P | ľ | 7-17 | 8_ | Ч |
|---|---|------|----|---|
| • | • | •• | | • |

| サブ(項目)名称 | | 内容(褚 | 初期値) | | 入力(設定範囲) |
|----------|----------------|--------------|------|----------------------|--------------------|
| P_400 | 制限值選択機能 | ዑ | 0 | | 0=無効、1=有効 |
| P_401 | 拡張制御モード | ዑ | - { | | -1=拡張なし |
| | | | | | 0=トルク、1=速度、2=位置 |
| Р_420 | ジョグ 速度 | | 100 | [min ⁻¹] | 1~99999 |
| P_421 | ジョグ 加減速時間 | | 500 | [ms] | 0~99999 |
| Р_422 | ジョグ インチング移動量 | | 0 | [pulse] | 1~9999999(0=無限送り) |
| Р_430 | 内部速度1 速度 | | 000 | [min ⁻¹] | -99999~99999 |
| P_431 | 内部速度1 加速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| Р_432 | 内部速度1 減速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| Р_433 | 内部速度1 S字加減速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| Р_ЧЗЧ | 内部速度 2 速度 | 2 | 000 | [min ⁻¹] | -99999~99999 |
| P_435 | 内部速度 2 加速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| Р_436 | 内部速度 2 減速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| Р_ЧЭЛ | 内部速度2 S字加減速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| Р_438 | 内部速度3 速度 | 3 | 000 | [min ^{·1}] | -99999~99999 |
| P_439 | 内部速度3 加速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| P_440 | 内部速度3 減速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| Р_ЧЧ ! | 内部速度3 S 字加減速時間 | | 100 | [ms] | 0~99999 |
| P_450 | 内部トルク 1 | | 50 | [%] | -99999~99999 |
| P_451 | 内部トルク 2 | | 100 | [%] | -99999~99999 |
| Ρ_452 | 内部トルク 3 | | 150 | [%] | -99999~99999 |
| P_472 | 強制停止処理 | О | 0 | | 0=トルクゼロ、1=速度/トルクゼロ |
| | | | - | | 2=速度ゼロ |

※1:表記無き、指定項目異常選択(P402)、指定項目警告選択(P403)と警告判定値(P410~P416)の設定変更 については、ツールソフト(TelGPX2)をご利用ください。

※2: Ů 電源マークのあるパラメータは、変更後に電源再投入が必要です。

5-5. 通信設定パラメータ

PR-R_S

| サブ(項目)名称 | | 内容(初期値) | | 入力(設定範囲) |
|----------|------------------------|---------|---------------|-----------|
| P_500 | RS-232C-1 (COM1) ボーレート | ወ | 2 | 下記※1から選択 |
| P_5 10 | RS-232C-2 (COM2) ボーレート | Ċ | 2 | 下記※1から選択 |
| P_520 | RS-485 軸番号 | Ġ | 0 | 0~7 |
| P_521 | RS-485 ボーレート | ወ | 2 | 下記※1から選択 |
| P_525 | RS-485 終端抵抗 | Ġ | 0 | 0=無効、1=有効 |
| P_526 | RS-485 応答待ち時間 | ወ | / [ms] | 0~999 |

※1:ボーレート選択群

0= 9600 [bps]、 1=19200 [bps]、 2=38400 [bps]、 3=57600 [bps]、 4=115200 [bps] ※2: Ů 電源マークのあるパラメータは、変更後に電源再投入が必要です。

6 変更パラメータの保存



変更したパラメータ内容(5項)をドライバ内のフラッシュメモリに保存 します。書込み処理中は、動作電源(ドライバ制御電源)を遮断しな い様にしてください。

サブ表示(**_5と月~と**)で[SET]キーを長押しします。表示が(**_6**の)に変われば、書込み 処理は終了となります。



パラメータの保存操作

7 アラーム履歴の表示



接続されたドライバ内に保存されている過去のアラーム履歴が参照 できます。設定器による履歴表示は過去7件となります。それ以前の アラームを確認する際は、ツールソフト(TelGPX2)をご利用ください。



アラーム履歴の参照操作

7-1. アラームコード 一覧

RL__

| 表示 | 異常分類 | リセット | 異常内容 | 原因として |
|--------------|-------|------|------------|--------------------------|
| RLno | — | | 異常なし | |
| AL IO | 軽故障 | 可 | ソフトチャージ未完了 | 主電源が無い状態で、サーボ信号を入力 |
| RLII | | | 主電源不足電圧 | モータ駆動中にドライバ主電源(内部バス電圧) |
| | | | | が低下 |
| RL 12 | | | 位置偏差過大 | 位置偏差が、位置偏差過大判定値を上回る |
| RL 13 | | | 過速度 | 帰還速度が速度制限値を上回る状態が 1[s]以上 |
| | | | | 続いた |
| RL IY | | | 過負荷 | 電子サーマル方式による過負荷状態を検知 |
| | | | | 動力線またはセンサの誤配線 |
| RL IS | | | メカロック | 帰還速度がゼロ速度判定値内で、最も低いトル |
| | | | | ク制限の状態が 0.2 [s]以上続いた |
| RL 15 | | | 通信入力タイムアウト | 通信でモータを(JOG)試運転している際、通信異 |
| | | | | 常が 2.5[s] 以上続いた |
| RL20 | 温度 | 可 | トランジスタ過熱 | 冷却用ヒートシンク温度が 80[℃]を上回る |
| | | | | パワー素子の内部保護を検知 |
| <u>RL21</u> | | | 過熱検出回路 | 過熱検出を行う電気回路に異常を検知 |
| RL22 | | | 冷却ファン動作 | ファン異常を検知 |
| RL23 | | | 回生抵抗過熱 | 内蔵してある回生抵抗の過熱を、サーマル信号 |
| | | | | または抵抗温度上昇で検知 |
| RL24 | | | 回生吸収回路 | 回生吸収を行う電気回路に異常を検知 |
| RL 30 | 制御電源 | П | 制御電源不足電圧 | ドライバ制御電源の入力電圧低下(瞬時停電も |
| | 不足電圧 | | | 含む) |
| RL 40 | モータ位置 | 不可 | エンコーダセンサ | センサ(CN2)の断線、短絡などの結線異常 |
| RLYI | センサ | | レゾルバセンサ | 組合せモータのセンサ方式が不一致 |
| RL 42 | | | その他 | センサ信号の論理、振幅等の状態異常 |
| RL SO | 主電源 | 不可 | 主電源過電圧 | 回生エネルギーにより、ドライバ主電源(内部 |
| | 過電圧 | | | バス電圧)が上昇、回生吸収能力の不足 |
| RL60 | 過電流 | 不可 | 過電流 | モータ動力の短絡、地絡などによるドライバ |
| | | | | 出力段の過大電流を検知 |
| RL 70 | システム | 不可 | CPU | 過大なノイズ等による CPU や制御回路の異常 |
| | 異常 | | | を検知 |
| RL71 | | | パラメータ領域 | メモリ内のパラメータ領域(データ内容)に異常 |
| | 4 | | | を検知 |
| <u>RL 72</u> | | | 容量 PDU コード | ドライバ容量検出回路の異常を検知 |
| <i>RL</i> 97 | 設定器異常 | ₩1 | その他 | 設定器ハード異常 |
| RL 98 | | | 接続 ID | 接続先 ID の対象ドライバが見つからない |
| RL 99 | | | ドライバ間通信 | 設定器とドライバ CPU 間の通信異常を検知 |

※1: AL90 以降は設定器の異常です。ドライバ本体の異常は発生しません。

(ドライバ本体は正常に動作するため、AL90以降は状態表示のみでアラーム履歴には残りません)

< 改 訂 履 歴 >

| 日付 | 管理番号 | 改訂内容 |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 2017.09.04 | D0502007-00 | 初版 |
| 2018.06.13 | D0502007-01 | GPX2 シリーズ拡大、機能割付けパラメータ P360 追加 |
| | | |
| | | |



仕様は改良・改善のため予告なく変更することがあります。

D0502007-01